






Guide de montage

Rouleau amortisseur



Illustration	Description
	<p><b>1.</b> Libérez la place sur la station souhaitée afin de pouvoir accueillir le rouleau amortisseur.</p>
	<p><b>2.</b> Positionner le rouleau sur la station à l'aide de son axe méplaté de chaque côté.</p>
	<p><b>3.</b> Le principe est le même pour les 3 emplacements de rouleau sur chaque station.</p>